



SSP
Safety System Products

Simplifier Monitor - SRM Stick

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ▶](#)



we simplify safety

Simplifier Monitor - SRM Stick

Sie haben die Möglichkeit mit dem Simplifier Monitor Stick (SRM - Simplifier Radio Monitor) wireless oder über eine USB-Schnittstelle den Onlinemodus aufrufen und somit die integrierte Diagnosefunktion zu starten. Der einzigartige Onlinemodus über die Wireless-Schnittstelle erleichtert die Programmierung und reduziert die Inbetriebnahmezeit des Safety Simplifier wesentlich.

Programmierung und Upload der Anwendersoftware

Programmieren Sie Ihre Anwendersoftware mit dem Simplifier Manager. Mit dem SRM Stick spielen Sie die Anwendersoftware auf alle Teilnehmer auf. Eine Kabelverbindung zu den Safety Simplifier ist nicht notwendig. Sollten sie den SRM Stick nicht zur Hand haben, können Sie alle Funktionen auch über ein Standard USB-Microkabel nutzen. Alle Sicherheitsrelevanten Daten, wie Seriennummer der Geräte, Check Summe, Network ID, Wireless-Kanal und -Qualität werden angezeigt.

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-N-88-850-03
Typenbezeichnung	Simplifier SRM

Downloads

- USB Treiber
- USB Treiber installieren
- Produktprogramm